



Instrukcja montażu

Dziękujemy za wybranie naszego wyrobu.

Jesteśmy przekonani, że będzie on atrakcyjnym i funkcjonalnym uzupełnieniem wyposażenia Państwa mieszkania.

Dla sprawnego i bezpiecznego montażu prosimy o przestrzeganie niżej wymienionych uwag.

1. Wyjmując regał z opakowania zachować ostrożność a w przypadku modeli C-312 i C-318 wykonywać to z pomocą drugiej osoby.
2. Ustawić regał na podłodze, wypoziomować go wkręcając stopki. Po wypoziomowaniu zablokować stopki przykręcając nakrętkę.

Uwagi dotyczące bezpiecznej eksploatacji regału:

1. Tylne ściany i półki wykonane są ze szkła nie hartowanego i przy upadku regału szczególnie tylna ściana może stanowić niebezpieczeństwo.

Dla zabezpieczenia się przed skutkami tej niebezpiecznej sytuacji należy chronić regał przed dostępem małych dzieci a jego umiejscowienie w pomieszczeniu powinno zabezpieczać przed przypadkowym potrąceniem.

2. W przypadku przeprowadzki należy wyjąć płyty z regału a regał przewozić w oryginalnym opakowaniu. Przy przenoszeniu regału zmontowanego chwytać należy cokół i jednocześnie boki. Niedopuszczalne jest przenoszenie regału wypełnionego płytami CD.

Konserwacja

Zarówno elementy szklane jak i powierzchnie lakierowane czyścić płynami do mycia okien (ze względu na kurz najlepiej o własnościach antystatycznych).

Elementy lakierowane przecierać miękką tkaniną, lekko zwilżoną płynem.

