


INSTRUKCJA MONTAŻU
FITTING-UP INSTRUCTION
ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ
ИНСТРУКЦИЯ СБОРКИ
MONTÁŽNY NÁVOD
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
UPUTE ZA SASTAVLJANJE
MONTAGEANLEITUNG



SZAFKA RTV CUP /
TV STAND CUP


Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Для монтажу потрібно:
 Для сборки нужны:
 Pour le montage il faut:
 Para realizar el montaje es necesario:
 K montá i potrebujete:
 A szereléshez szükséges:
 Za sastavljanje su potrebne:
 Für Montage werden benötigt:

PL - Proszę nie montować mebla , jeśli jego elementy są uszkodzone.
 Przed zmontowaniem poszczególne elementy mebla należy dokładnie obejrzeć.
 W przypadku uszkodzeń, należy je zgłosić wraz z dokumentacją zdjęciową , celem rozpatrzenia reklamacji i podjęcia właściwych działań.


EN - Please do not assemble the furniture if its parts are damaged.
 Before assembling, individual elements of the furniture should be carefully inspected.
 In case of visible damage, it should be reported along with photographic documentation , to analyse the complaint and take appropriate action.

FR - Si vous constatez que les pièces sont endommagées, veuillez ne pas monter le meuble.
 Avant le montage, les éléments individuels du mobilier doivent être soigneusement inspectés.
 En cas d'un endommagement, ils doivent être signalés avec la documentation photographique afin d'examiner la réclamation et de prendre les mesures appropriées.

DE - Bitte montieren Sie die Möbel nicht, wenn ihre Teile beschädigt sind.
 Vor dem Zusammenbau sollten einzelne Elemente der Möbel sorgfältig geprüft werden.
 Im Schadensfall sollten sie zusammen mit der Foto Dokumentation gemeldet werden, um die Beschwerde zu prüfen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.




1	430 x 390	1
2	430 x 390	1
3	364 x 350	1
4	364 x 350	1
5	1389 x 390,5	1
6	1355 x 390	1
7	80 x 300	2
8	80 x 908	1
9	48 x 1355	1
10	448 x 358	1
11	448 x 358	1
12	448 x 358	1
13	374 x 449	1
14	374 x 456	2



T7 x6	Z 4mm x1	B1 ø6,4x50 x11	C04 x13	U0 x6	C1 x13	A0 ø8x30 x26	C2 x13	B04 x11	I1 x2	E4 8x50 x2
F10 x6	D17 3,5x16 x10	D0 3x15 x16	F0 x16	G1B x6	G3A x2	G2A x4	D10 4x16 x12	T8 x3	J1 x6	M10 x1


- PL** Powierzchnię mebli należy czyścić tylko środkami do pielęgnacji mebli. Szanowny kliencie w przypadku reklamacji prosimy wypełnić druki reklamacyjne dostępne w punktach sprzedaży przedkładając Kartę Reklamacyjną (zawierającą datę produkcji i numer pakowacza lub zmiany pakowania) umieszczona w każdej z paczek, oraz instrukcję montażu mebla, gdzie prosimy o zaznaczenie uszkodzonego elementu.
- SK** Povrch nábytku čistite iba prostriedkami určenými na ošetrovanie nábytku.Vá ení zákazníci! V prípade reklamácie prosíme, aby ste vyplnili tlačivá, ktoré sú prístupné v obchodoch, predlo ili Reklamačný list (ktorý obsahuje dátum výroby a číslo baliča alebo číslo zmeny pri balení), ktorý sa nachádza v ka dom balení a návod na montá nábytku, v ktorom označte poškodenú čas.
- CZ** Povrch nábytku čistěte pouze přípravky určenými k ošetrování nábytku.Vá ený zákazník, v případě uplatnění reklamacie vyplňte prosím reklamační formuláře, které jsou dostupné v prodejnách a předlo te Reklamační kartu (obsahující datum výroby a číslo balení nebo změny balení, která je umístěna v balíčku) a návod k obsluze s vyznačením poškozeného dílu.
- BG** Повърхността на мебелите трябва да се почиства само с препарати за поддържане на мебели.Уважаеми клиенти, в случай на рекламация моля попълнете формулярите за рекламация, които ще получите в търговските пунктове, като представите Картата за рекламация (съдържаща датата на производство и номера на опаковчика или смяната за опаковане), която ще намерите във всяка опаковка, и инструкцията за монтаж на мебела, върху която да отбележите повредения елемент.
- RO** Suprafata ei trebuie să fie curătată numai cu substanțe destinate pentru curățarea mobilei.Stimate Cumpărător, în caz de reclamatie vă rugăm să completați formularul de reclamatie pe care îl puteți lua de la punctul de vânzare și pe care îl veți prezenta împreună cu Cartela de Garantie (care conține data producției și nr ambalatorului sau turei de ambalare), însoțită la fiecare ambalaj, precum și instrucțiunile de montaj ale mobilei, pe care vă rugăm să marcați elementul deteriorat.
- UA** Поверхня меблів треба чистити тільки засобами для догляду за мебелю.Уважаемий клієнт для заяви рекламачії, просимо заповнити формуляр рекламачії, доступний у пунктах продажу, вказуючи рекламачійного карту (містить дату виробництва та номер пакувальника або зміни упаковки), прикладену до кожного пакету, а також інструкцію з монтажу меблів, на якій просимо позначити пошкоджений елемент.
- RUS** Поверхность мебели надо чистить только средствами для ухода за мебелью.Уважаемый клиент для заявления рекламации, просим заполнить формуляр рекламации, доступный в пунктах продажи, указывая Рекламационную карту (содержащую дату производства и номер упаковщика или смены упаковки), приложенную к каждому пакету, а также инструкцию по монтажу мебели, на которой просим обозначить поврежденный элемент.
- DE** Reinigen Sie den Möbelbereich nur mit Möbelpflege. Kunden, bei Beanstandung Bitte füllen Sie die Reklamationsformulare, die in den Verkaufsabteilungen erhältlich sind, vor dem Verkauf aus eine Reklamationskarte (mit Angabe des Produktionsdatums und der Anzahl der Personen, die die Waren verpacken, oder der Anzahl der Schichten) Verpackung), die in jeder Packung enthlten ist, und Halterungen, in denen Sie reichlich vorhanden oder beschädigt sind ElementeReinigen Sie den Möbelbereich nur mit Möbelpflege. Kunden, bei Beanstandung.
- GB** Furniture surface must be cleaned only with furniture maintenance formulas.Dear Customer, should you wish to file a complaint, we would request you to fill in the complaint forms available in our outlets, submitting the Complaint Card (specifying the date manufactured, packaging employee/ shift code) enclosed in each of the packets, together with the Assembly Manual, where please highlight the faulty component.
- H** A bútorok felületét kizárólag a bútorápolószerekkel lehet tisztítani. Tisztelt Vásárló! Reklamáció esetén kérjük az eladási helyeken kapható reklamációs nyomtatványokat kitölteni a Reklamációs Lap (tartalmazza a gyártási dátumát és csomagoló számát vagy műszakszámát) bemutatásával, amely mindegyik csomagban található, valamint a bútor szerelési utasítását, amelyen kérjük a sérült elemet bejelölni sziveskedjék.
- FR** La surface des meubles ne peut être nettoyée qu'avec des produits pour l'entretien de meubles. Cher Client, en cas de réclamation, veuillez bien remplir des formulaires de réclamation accessibles dans les centres de vente en montrant le mode d'emploi pour monter le meuble. Nous vous demandons de bien vouloir y entourer l'élément en panne.
- ES** Limpiar la superficie de muebles exclusivamente con los agentes para el cuidado de los muebles.Estimado Cliente, en caso de reclamaciones, hagan favor de rellenar los formularios de reclamación disponibles en los puntos de venta, presentando las instrucciones de montaje de mueble, donde es necesario indicar un elemento estropeado.

1




J1	T8	G1B	G3A	G2A	D10
x6	x3	x6	x2	x4	4x16 x12




U0	C1	A0	C2
x6	x13	x26 ø8x30	x13




2






B04	T7	Z	B1	C04
x11	x6	x1	x11	x13







3




F10	D17	D0	F0
x6	x6	x16	x16




4


M10	D17	I1	E4
			
x1	3,5x16 x4	x2	8x50 x2



A




B




Ø8

C




E4

D




D17


E




I1



5




M10



M10

↓



6

x1

